

### Positionierung:

- Auf linken Zierbacken (Bild) 2 cm von Wange entfernt, parallel zur Wange.
- Zur Zierleiste mittig ausrichten, festhalten und Klappe probeweise schließen. Wenn Klappe zu schnell fällt, die Klappenbremse weiter nach vorne schieben. Wenn sie zu langsam fällt, weiter nach hinten, notfalls bis kleine Rolle an Klappe anstößt. So lange probieren, bis eine optimale Schließgeschwindigkeit erreicht wird.

### Befestigen:



- Backenklotz gut reinigen, Klebeschutzfolie abziehen und an vorher ermittelter Position fest andrücken.

### Achtung:

- Finger nicht zwischen Hebelarm und Klappenbremse bringen.
- Beim Schließen der Klappe keinen Druck ausüben.
- Während des Öffnens und Schließens den Hebel nicht behindern.
- Bei Demontage der Klappenbremse nicht am Hebelarm ziehen. **Verletzungsgefahr!**

Die Klappenbremse ist für Piano-Klappen konzipiert.